POZNÁMKY :

1/NAPÄTIA SÚ MERANÉ V PREVÁDZKOVOM STAVE PRI NAVOLENOM PÁSME UHF NA PREDVOĽBE Č.1.

2/VŠETKY NAPÄTIA SÚ MERANÉ VOČI ZEMI

3/BEZPEČNOSTNÉ SÚČIASTKY OZNAČENÉ ⚠ MUSIA BYŤ NAHRADENÉ PREDPISANÝM, ALEBO SCHVÁLENÝM TYPOM

4 PRI MANIPULÁCII S DIELMI OZNAČENÝMI SYMBOLOM ⚠ JE NUTNÉ REŠPEKTOVAŤ NORMU N6P 8045 !